

Quick manual DSL

1. Hæver / sænker ryggen.....
2. Vinkler sæde-delen.....
Skal bruges ved Trendelenburg.
3. Hæver / sænker Ben-del.....
4. Længde justering af fodstøtte.....
5. Hæver / sænker ryggen og Ben-del.....
Skal bruges ved Trendelenburg.
6. Hæver / sænker lejet. Højdejustering....



Knap 5 bruges til bringe lejet til udgangsposition.
Fyraftens knap

